





Shank Adapters (Zancos Adaptadores)


Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Atlas Copco BBC 42, BBC 44, BBC 100	R32	380	32	S403-1011



Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Atlas Copco BBC 54, BBC 120	R32	380	38	S403-1021
	R38	390	38	S404-1031
	T38	390	38	S435-1042




Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Atlas Copco BBE 57	R38	447	45	S404-1071
	T38	540	45	S435-1082
	T45	550	45	S436-1092






Shank Adapters (Zancos Adaptadores)


Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Atlas Copco COP 1036, COP 1038, COP 1238	R38	485	38	S404-1101
	T38	485	38	S435-1112
	T45	575	45	S436-1122



Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Atlas Copco COP 1840	R32	565	45	S404-1131
	T38	565	45	S435-1142
	T45	568	45	S435-1152





Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Atlas Copco COP 1838 Extractor	T38	770	60	S435-1152
	T45	770	60	S436-1162







Shank Adapters (Zancos Adaptadores)

Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Atlas Copco COP 1440, COP 1550, COP 1838 	R32	435	38	S403-1171
	R38	435	38	S404-1181
	T38	435	38	S435-1192


Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Atlas Copco COP 1550, 1838 ME/HE 	R32	525	38	S403-1201
	T38	525	38	S404-1212
	T45	525	45	S436-1222


Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Atlas Copco COP 1032 HL 	R32	510	45	S403-1311
	T38	510	45	S435-1322


Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Atlas Copco COP 1032 HL 	R32	510	45	S403-1311
	T38	510	45	S435-1322




Shank Adapters (Zancos Adaptadores)

Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
	Thread (Rosca)	L mm mm D mm mm	
Böhler HM 751 	R32	380	S403-1351
	R38	390	S404-1361
	T38	390	S435-1372

Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
Boart HD 125, HD 150, HE 125, HE 150		L	D
	Thread (Rosca)	mm	mm
		mm	mm
	R32	428	45
	T38	570	45
			S403-1331-F
			S435-1342-F

Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)			Part No. (No. de parte)
Cannon CH-32, Cannon CH-38	Thread (Rosca)	L	D	
		mm	mm	
		mm	mm	
	R38	440	55	S404-1381-F
	T38	440	55	S435-1392-F

Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)	
	Thread (Rosca)	L mm mm		D mm mm
Cannon CH-38 	T38	440	38	S435-1402
	T38	390	55	S435-1412





Shank Adapters (Zancos Adaptadores)


Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)			Part No. (No. de parte)
	Thread (Rosca)	L mm mm	D mm mm	
Furukawa HD 90 	R38	515	40	S404-1421
Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)			Part No. (No. de parte)
	Thread (Rosca)	L mm mm	D mm mm	
Gardner Denver 93 	R32 T38	380 380	32 32	S403-1431 S435-1442
Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)			Part No. (No. de parte)
	Thread (Rosca)	L mm mm	D mm mm	
Gardner Denver PR 66 	T38 T45	711 711	44,3 44,3	S435-1452 S436-1462




Shank Adapters (Zancos Adaptadores)

Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)	
	Thread (Rosca)	L mm mm		D mm mm
Gardner Denver HPR1 	T38	595	49	S435-1802
	T45	595	49	S436-1803





Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)	
	Thread (Rosca)	L mm mm		D mm mm
Gardner Denver PR 123 	R32	585	44,3	S403-1471

Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)	
	Thread (Rosca)	L mm mm	D mm mm	
	R32	381	44,3	S403-1481
	R38	381	44,3	S404-1491
	T45	381	44,3	S435-1502

Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)	
Ingersoll Rand 350 	Thread (Rosca)	L mm mm	D mm mm	
	R32	380	32	S403-1431
	T38	380	32	S435-1442




Shank Adapters (Zancos Adaptadores)

Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Gardner Denver HPR1 	T38	595	49	S435-1802
	T45	595	49	S436-1803
Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Gardner Denver PR 123 	R32	585	44,3	S403-1471
Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Gardner Denver PR 123 	R32	381	44,3	S403-1481
	R38	381	44,3	S404-1491
	T45	381	44,3	S435-1502
Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Ingersoll Rand 350 	R32	380	32	S403-1431
	T38	380	32	S435-1442




Shank Adapters (Zancos Adaptadores)


Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Ingersoll Rand VL 120, VL 140	T38	380	44,3	S435-1502
	T45	380	44,3	S435-1503




Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Ingersoll Rand VL 120, VL 140	T38	446	44,3	S435-1502



Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Ingersoll Rand YD 90 M	R32	350	38	S403-1531





Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Joy 400 RR	R32	380	32	S403-1431
	T38	380	32	S435-1442






Shank Adapters (Zancos Adaptadores)


Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
	Thread (Rosca)	L mm mm	D mm mm
Joy JH 2 	T45	440	38


Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
	Thread (Rosca)	L mm mm	D mm mm
Joy VCR 260, 361 	T38	451	38
	T45	451	45


Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
	Thread (Rosca)	L mm mm	D mm mm
Krupp HB 51 	R32	380	32
	T38	380	32



Shank Adapters (Zancos Adaptadores)




Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
	Thread (Rosca)	L mm mm	D mm mm
Joy JH 2 	T45	440	38
			S435-1542

Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
	Thread (Rosca)	L mm mm	D mm mm
Joy VCR 260, 361 	T38	451	38
	T45	451	45
			S435-1552 S435-1562

Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
	Thread (Rosca)	L mm mm	D mm mm
Krupp HB 51 	R32	380	32
	T38	380	32
			S403-1431 S435-1442




Shank Adapters (Zancos Adaptadores)

Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)			Part No. (No. de parte)
	Thread (Rosca)	L mm mm	D mm mm	
Sandvik/Tamrock HLX 5, HFX 5 	R38	500	45	S403-1631
	T38	500	45	S435-1642
Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)			Part No. (No. de parte)
	Thread (Rosca)	L mm mm	D mm mm	
Sandvik/Tamrock L 600, L 750 	T38	446	44	S403-1651
Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)			Part No. (No. de parte)
	Thread (Rosca)	L mm mm	D mm mm	
Sandvik/Tamrock 438 LS, 438 TS, HL 538, HL 538L, L 550S 	R32	450	38	S403-1671
	R38	450	38	S404-1681
	T38	455	38	S435-1682




Shank Adapters (Zancos Adaptadores)


Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Sandvik/Tamrock HLX 5, HFX 5	R38	500	45	S403-1631
	T38	500	45	S435-1642



Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Sandvik/Tamrock L 600, L 750	T38	446	44	S403-1651





Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Sandvik/Tamrock 438 LS, 438 TS, HL 538, HL 538L, L 550S	R32	450	38	S403-1671
	R38	450	38	S404-1681
	T38	455	38	S435-1682







Shank Adapters (Zancos Adaptadores)

Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Sandvik/Tamrock 438, 538 	R32	430	38	S403-1691
	T38	380	38	S435-1702


Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Sandvik/Tamrock HL 300 	R32	400	32	S403-1711

Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Sandvik/Tamrock HL 300 S 	R32	245	45	S403-1721
	T38	400	55	S435-1732

Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Sandvik/Tamrock HL 500 	R38	500	38	S404-1741
	T38	550	45	S435-1752
	T45	550	45	S436-1762




Shank Adapters (Zancos Adaptadores)

	Description (Descripción)	Dimensions (Dimensiones)						Part No. (No. de parte)
Zancos Hexagonales		Thread (Rosca)	L		D			
			mm	inch	mm	inch		
			mm	pulg	mm	pulg		
		R22	400	15 ³ / ₄	22	⁷ / ₈	S402-6103	
		R25	400	15 ³ / ₄	22	⁷ / ₈	S402-6104	
Hex. Rod 22 mm (⁷/₈) Barra hex. 22 mm (⁷ / ₈)		R25	400	15 ³ / ₄	25	1	S402-7103	
Shank Hex. 22mm (⁷/₈) X 108 mm (4¹/₄) Zanco Hex. 22mm (⁷ / ₈) X 108 mm (4 ¹ / ₄)								



Shank Adapters (Zancos Adaptadores)

Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Sandvik/Tamrock HL 500, HL 500 S	R32	460	38	S403-1771
	R38	460	38	S404-1781
	T38	460	38	S435-1792



Description (Descripción)	Thread (Rosca)	Dimensions (Dimensiones)		Part No. (No. de parte)
		L mm mm	D mm mm	
Sandvik/Tamrock HL 500 S	R32	460	45	S403-1801

